FAN-FORCED ELECTRIC UTILITY HEATER

Model: LH-881

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

IMPORTANTINSTRUCTIONS:

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

To ensure the best performance from your heater, please read and save the following instructions.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECUATIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY TO PERSON, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use grip handle when provided.
- Keep combustible materials such as drapes, furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least three (3) feet (0.9m) from the front of heater and keep them at least 1 foot (0.3m) the sides and rear of the heater.
- Extreme caution is necessary when heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not use any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return heater to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use outdoors.
- This heater is not to be used in bathrooms, laundry areas or other similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, turn control to OFF then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock or fire or damage the heater.
- To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as directed in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause risk of fire. However, if you must use an extension cord, the cord shall be No. 14AWG minimum size and rated not less than 1875 watts. Never use a single extension cord to operate more than one Heater.
- If the heater will not operate: See specific instructions in Safety Feature explained in this manual.

CLEANING/ MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

During Season Care:

- Before cleaning, be sure to turn off and unplug the heater.
- Carefully wipe the unit with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the motor and heating elements.
- Do not immerse the heater in water.
- Never use gasoline, benzene or thinner. This will damage the surface of the heater.
- After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

After Season Care:

- Store heater in a cool and dry location with power cord properly secured.
- Please store the unit in its original carton or suitable container.

OPERATING INSTRUCTIONS:

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS:

- Carefully remove your heater from the box (please save the carton for off-season storage).
- Make sure the unit is in the OFF position before plugging the heater into the outlet.
- Place heater on a firm level surface.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Plug the power cord into a wall outlet(110-120V AC,60Hz).
- When the uniti is plugged into a electric outlet, the power indicator light will illuminate to tell you that the heater is functioning.
- Rotat the thermostat knob clockwwise to high position.
- Slowly turn the thermostat know counter clockwise until the heater shuts off. The heater will automatically maintain this temperature. For a lower temperature, rotate the knob further counter clockwise. For a higher temperature, rotate the know clockwise. Room temperature is regulated by adjusting thethermostat to a desired position.
- The unit will operate until the desired temperature has been reached. After which the unit will turn on and off to maintain your desired temperature setting.
- 1500 Watt setting provides maximum level heating

THERMOSTAT INSTRUCTIONS:

- Turn the thermostat knob clockwise to the full HIGH position. When the room has reached the desired temperature or comfort level, carefully turn the thermostat counterclockwise until the heater turns off. The heater will cycle on and off to maintain that temperature.
- Room temperature is regulated by adjusting the thermostat to a desired position.
- The unit will operate until the desired temperature has been reached. After which the unit will turn on and off to maintain your desired temperature setting.
- Turning the knob clockwise will increase the temperature setting.

SAFETY FEATURES:

AUTOMATIC TIP-OVER SAFETY SWITCH:

The Tip-over safety switch is located inside the cabinet housing.The tip-over safety switch allows the unit to operate only when the heater is placed on a level surface.If he heater is tipped or tilted while in operation,it will automatically shut off.

AUTOMATIC OVERHEAT SAFETY CONTROL DEVICE:

This heater is equipped with a patented,technologically-advanced safety internal heat limiting thermostat and overheat protection circuit. When a potential overheat temperature is reached,the system will automatically shut the heater off and turn the alert light on.

ALERT INDICATOR LIGHT:

The alert light will turn on when the heater internal temperature rises to an unsafe level. If this situation occurs, make sure heater is on a level surface and clear of all obstructions. Unplug heater and allow it to “cool down” before restarting.

SERVICE INSTRUCTIONS:

- Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit.

WARRANTY INFORMATION:

1 YEAR LIMITED WARRANTY:

Soleil Heaters doing business as Geneva industrial Group Inc. warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Soleil Heaters/Fans at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration. The warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Made in China

CALEFACTOR CON VENTILACIÓN FORZADA

Modelo: LH-881

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONE IMPORTANTE:

Porfavor lea y guarde estas importantes instrucciones.

Para asegurar el mejor desempeño de su calentador, porfavor lea y guarde las instrucciones siguientes.

CUANDO SE USEN APARATOS ELECTRICOS, SIEMPRE DEBERAN SER USADAS PRECAUSIONES BASICAS, PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, UN CHOQUE ELECTRICO O ERIR A UNA TERCERA PERSONA.

Deberan seguirse precauciones basicas incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
- Este calentador se calienta cuando es usado, para evitar cualquier quemadura en la piel, no toque la superficie de el calentador directamente, use las agarraderas si es que este tubiena en caso de moverlo.
- Guarde todo material que pueda encender tales como: percians, muebles, almoadas, colchas, papeles, ropa y cortinas., retiradas cuando menos 30 Centimetros a el rededor de el calentador.
- Extremada precaucion es necesaria cuando el Calentador se usado cercano niños o minusvalidos, siempre que el calentador este sin cuidado alguno.
- Siempre desconecte el calentador cuando no lo use.
- No use el calentador si el cable, clavija estan dañados o esta funcionado mal, a sufrido una caida o a sido dañado de alguna manera. Regrese el calentador a el fabricante para una inspeccion electrica, mecanica o para reparacion.
- Este calentador no debera ser usado en el baño, areas de lavanderia o areas similares y nunca lo coloque en una superficie en donde pueda caer en la tina de baño o algun contenedor que contenga agua.
- Nunca pase el cordon por debajo de la alfonbra, nunca cobra el cable con ropa, o con material parecido. Coloque el cordon fuera de el area de paso para evitar que puedan tropezar con este.
- Para desconectar el calentador, primero apagelo y despues lo desconecta.
- No inserte o permita que estraños objetos entren por el area de ventilacion o de escape.

para prevenit un incendio, no bloque las entradas o salidas de aire. Nunca lo use en areas blandas, tales como: la cama en donde las entradas y salidas de aire puedan ser obstruidos.

- El calentador tiene partes calientes y a el rojo vivo internamente, no lo use en areas donde aya gasolina, pintura o liquidos flammables ayan sido guardados.
- Use este calentador como a esta descrito en este manual. Cualquier otra forma de uso no recomendada por el fabricante puede causar un incendio, riesgo de un choque electrico o dañar a terceras personas.
- Evite el uso de una extension, ya que la extension puede sobrecalentarse y causar un incendio. Pero…! Si necesita usar de una extension, la medida de cable debera ser de el numero 14 y que soporte un minimo de 1875 watts y tampoco utilize una extension para conectar multiples calentadores.
- Si el calentador no enciende. Mire las instrucciones de seguridad expresadas en este manual.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Epoca de Cuidado:

- Antes de limpiarlo, esegurece de que este apagado.
- Cuidadosamente limpiea la unidad con un trapo blando y umedo. Porfavor use precaucion cuando este limpiando cercano a el motor o los elementos de calentamiento.
- No sumerja el calentador en algun recipiente con agua.
- Nunca use gasoline, acetone o thinner. Estos puede dañar la superficie de el calentador.
- Despues de limpiarlo completamente, asegurese de secar con un trapo o una toalla.

Después de la limpieza:

- Guarde el calentador en un lugar fresco y seco con el cordon propiamente recogido.
- Porfavor guade la unidad en el carton original, o en algo parecido a esto.

ISNTRUCCIONES ANTES DE SU USO

- Cuidadosamente saque el calentador de la caja (Porfavor guarde la caja original, para cuando la temporada de calor termine y lo pueda guradar).
- Asegurese de que la unidad este apagada antes de conectar el calentador.
- Ponga el calentador en una superficie plana y pareja.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

- Conecte el calentador a la pared (110-120 V AC 60Hz)
- Cuando la unidad esté conectada, la luz de encendido se encenderá para indicar que el calefactor está funcionando.
- Gire la perrilla del termostato, en el sentido de las agujas del reloj, hasta potencia alta. .
- Gire la perilla del termostato despacio y en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que el dispositivo se apague. El calefactor conservará la temperatura de forma automática. Si desea seleccionar una temperatura inferior, dé vuelta la perilla hacia la izquierda un poco más. Para una temperatura más elevada, gire la perilla hacia la derecha. La temperatura ambiente se regula al ajustar el termostato en la posición deseada.
- La unidad seguirá encendida hasta que alcance la temperatura seleccionada. Luego, el equipo se encenderá y se apagará, siempre que sea necesario, para mantener la temperatura deseada.
- Seleccione el switch a la temperatura deseada, 1500 W para temperature

INSTRUCCIONES DE EL TERMOSTATO

- Dele vuelta a el control de el termostato, para el lado de las manecillas de el reloj, y cuando el cuarto alla alcanzado la temperature deseada, dele vuelta a el control de el termostato a el contrario de las manecillas de el reloj, asta que el calentador se apage, el calentador continuara prendiendose y apagandose, para mantener la temperature predeterminada.
- La temperature de el cuarto sera determinada a el ajustar el termostato a la temperature deseada.
- El calentador seguira trabajando asta alcanzar la temperature deseada y despues se apagara y encendera para manterner la temperature predeterminada.

SEGURIDAD

La unidad cuenta con un circuito de seguridad dentro de el gabinete, en forma de pendulo, que permitira que la unidad trabaje unicamente cuando el calentador este puesto en una superficie plana, y si llegara a inclinarce se apagara automaticamente.

Control Automatico de Seguridad

La luz de alerta se encenderá cuando la temperatura interna del calefactor alcance un nivel peligroso. En caso de que esto suceda, asegúrese de que el calefactor esté posicionado sobre una superficie nivelada y que no esté obstruido. Desenchufe el equipo y permita que se “enfríe” antes de encenderlo de nuevo.

LA LUZ DE ALERTA SE ENCENDERA

Cuando la luz as encienda, el calentador a alcanzado su maximo nivel de calor lo cual es inseguro, el calentador se apagara y despues de que el calentador se enfrie este volvera a su pocision original.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- No intente reparar o ajustar, electrica o funciones mecanicas, en esta unidad.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA:

1 AÑO GARANTíA LIMITADA:

Calentadores de Soleil hacen negocios como Ginebra industrial Grupo Inc. garantizan que por un período de un año a partir de la fecha de la compra, este producto estará gratuito de defectos en material y la habilidad. Los calentadores de Soleil en su opción, repararán o substituirán este producto o cualquier componente del producto cuando el período de la garantía. El reemplazo será hecho con un producto o un componente nuevo. Si el producto está no más disponible, el reemplazo se puede hacer un producto similar igual o gran valor. Ésta es su garantía exclusiva. No se puede intentar o ajustar ninguna funciones eléctrica o mecánica en este producto. Se hace esto evitará la garantía.

Guarde el recibo de la venta original. La prueba de compra se requiere para obtener funcionamiento de garantía. Esta garantía no cubre piezas del desgaste normal o el daño resultando del siguiente: uso negligente o abuso del producto, se usa en voltaje o corriente incorrecto, se usa contrario a las instrucciones de funcionamiento, desmontaje, reparación o alteración. La garantía no cubre: Actos de dios, tales como fuego, inundación, huracanes y tornados.

Hecho en China